

**Montageanleitung/Ersatzteilliste
Monteringsvejledning/Reservedelsliste
Asennusohje/varaosaluettelo
Instructions de montage/Liste des pièces détachées
Mounting instruction/Spare Parts List
Monteringsanvisning/Reservedelliste
Monteringsanvisning/Reservdelsslista**

2003-10-01 38-051800c

**56-226101
56-320000**

MAN M 2000

Luftfederung

Luftaffjedring



Ilmajousitus

Suspension pneumatique

Air suspension

Luftfjæring


Luftfjädring



**DE**

Allgemein

Die Montage darf nur von ausgebildetem und kompetentem Fachpersonal durchgeführt werden und muß in einer befugten Werkstatt erfolgen, die über erforderliche Werkzeuge und Ausrüstungen verfügt, und in der Zugänglichkeit und Sicherheit gegeben sind. Alle Teile vor der Montage identifizieren.



Anweisungen befolgen.

Auch die Anweisungen des LKW-Herstellers befolgen. Empfohlene Einstellungen nicht ändern.

Übergeben Sie dem Kunden alle Anweisungen und Instruktionen zur Aufbewahrung im Fahrzeug für künftige Service- und Wartungsarbeiten.

DK

Generelt

Monteringen skal foretages af uddannet og kompetent personale og ske på autoriseret værksted, der råder over det nødvendige værktøj og udstyr, og hvor der sikres tilgængelighed og sikkerhed.

Kontroller at alle dele er til stede inden montering.

Følg anvisingerne.



Lastbilfabrikantens anvisninger skal også følges. Anbefalede indstillinger må ikke ændres.

Giv kunden alle anvisninger og instruktioner, så de kan lægges i bilen til brug ved fremtidig service og vedligeholdelse.

FI

Yleistä

Laitteisto on asennettava valtuutettu korjaamossa, jonka koulutettulla ja ammattitaitoisella henkilökunnalla on käytössään tarvittavat työkalut ja varusteet ja jossa on turvalliset työskentelyolot.

Tunnista kaikki osat ennen asennusta. Noudata ohjeita.

Noudata myös kuorma-auton valmistajan ohjeita. Älä muuta suositeltuja sääntöjä.

Luovuta kaikki ohjeet asiakkaalle säilytettäväksi autossa tulevia huoltoja ja kunnossapitoa varten.

FR

Généralités

Le montage doit être effectué par des personnes possédant la compétence et la formation requises, dans un atelier autorisé disposant des outils et équipements nécessaires et où l'accessibilité et la sécurité peuvent être assurées. Identifier tous les composants avant de procéder au montage. Suivre les instructions.



Se conformer également aux instructions du constructeur du camion. Ne pas modifier les réglages recommandés.

Toutes les informations et toutes les instructions doivent être remises au client afin d'être conservées dans le véhicule et utilisées pour les opérations d'entretien futures.

GB

General

Installation work should be carried out by trained and skilled staff. It should be performed at an authorised workshop where the required tools and equipment are available and where provisions can be made for accessibility and safety. Identify all components prior to installation. Follow the instructions.



Follow the lorry manufacturer's instructions as well. Do not alter the recommended settings.

Give the customer all directives and instructions so that these can be kept in the vehicle for future service and maintenance

NO

Generelt

Monteringen skal utføres av kompetent personell med nødvendig opplæring, og skal skje på autorisert verksted hvor nødvendig verktøy og utstyr er tilgjengelig og sikkerheten kan ivaretas.

Identifiser alle deler før montering.



Følg anvisningene. Følg også lastebilprodusentens anvisninger. Ikke foreta endringer av anbefalte innstillingar.

Overlever alle anvisninger og instrukser til kunden for oppbevaring i kjøretøyet for fremtidig service og vedlikehold.

SE

Allmänt

Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad där erforderliga verktyg och utrustning finns och där åtkomlighet och säkerhet kan tillgodoses.


Identifiera alla delar före montering.

Följ anvisningarna.



Följ även lastvagnstillverkarens anvisningar. Ändra ej rekommenderade inställningar.

Lämna alla anvisningar och instruktioner till kunden att förvaras i fordonet för framtidiga service och underhåll.



DE

Montage der Adapterplatten

- Die Muttern des Luftfeder-bal-
kens gegen die ONSPOT-Doppel-
muttern austauschen.
Anzugsdrehmoment gemäß An-
weisungen von MAN.
- Adapterplatten gemäß Abbil-
dung montieren. Anzugsmoment
200 Nm.

DK

Montering af konsol

- Udskift luftfjedervangens mø-
trikker med Onspot-dobbeltmø-
trikkerne
Tilspændingsmoment i henhold til
MANs anvisninger
- Monter konsollerne som vist på
figuren.
Tilspændingsmoment 200 Nm.

FI

Autokiinnikkeen asennus

- Korvaa ilmajousipalkin mutterit
Onspotin kaksoismuttereilla. Kiristä
MANin ohjeiden mukaan.
- Asenna autokiinnikkeet kuvan
mukaan. Kiristysmomentti 200
Nm.

FR

Montage de la fixation voiture

- Remplacer les écrous de la barre du ressort pneumatique par les écrous doubles Onspot.
- Couple de serrage selon les indications de MAN.
- Monter la fixation voiture comme indiqué sur la figure. Couple de serrage: 200 Nm.

GB

Mounting of vehicle bracket

- Replace the nuts on the air suspension beam with Onspot's double-nuts. Tightening torque according to MAN's instructions.
- Mount the vehicle bracket as shown in the figure. Tightening torque 200 Nm.

NO


Montering av bilfeste

- Bytt ut mutrene på luftfjærbelgen med Onspots dobbeltnut. Tiltrekksmoment ifølge MANs anvisninger.
- Monter bilfestene ifølge figuren.
Tiltrekksmomentet 200 Nm.

SE

Montering bilfäste

- Byt ut luftfjäderbalkens muttrar mot Onspots dubbelmuttrar.
Åtdragningsmoment enligt MANs anvisningar.
- Montera bilfästena enligt figur.
Åtdragningsmoment 200 Nm.



DE

Montage des Arms

Arme gemäß Tabelle montieren.

Arm	Onspotaggregat	Fahrzeugseite
56-320201	56-317700	Links
56-320202	56-317800	Rechts

- Zuerst den Stift und dann die restlichen Teile gemäß Abb. montieren.

• ONSPOT-Aggregat so in einen Schraubteil einspannen, daß der Arm zwischen den Backen des Schraubteils zu liegen kommt.

Wenn der Arm beim Anziehen nicht arretiert ist, besteht die Gefahr, daß man die mechanischen Teile des ONSPOT-Aggregats beschädigt.

- Befestigung der Arme fest-schrauben.

Anzugsdrehmoment 200 Nm. Muss trocken angezogen werden, ohne Schmiermittelzusatz.

Keine Druckluftschrauber verwenden.

- Mutter durch Biegen des einen Ohrs über den geraden Teil des Arms und des anderen Ohrs zur Mutter hin sichern.

DK

Montering af arm

Monter armene som angivet i tabellen:

Arm	Onspotaggregat	Bilens side
56-320201	56-317700	Venstre
56-320202	56-317800	Højre

- Monter først stiften og derpå de øvrige elementer som vist.

• Spænd Onspotaggregatet op i en skuestik, så armen sidder fast mellem skuestikkens kæber.

Hvis ikke armen spændes fast i skuestikken ved tilspænding, er der risiko for, at de mekaniske dele i Onspotaggregatet spændes i stykker.

• Spænd armens fastgørelse til. Tilspændingsmoment 200 Nm. Skal tilspændes tørt uden brug af smøremiddel.

Der må ikke bruges luftnøgle.

- Lås møtrikken ved at bukke det ene øre over armens lige del og det andet mod møtrikken.

FI

Varren asennus

Asenna osat taulukon mukaan:

Varsi	Onspot-laite	Ajoneuvon puoli
56-320201	56-317700	vasen
56-320202	56-317800	oikea

- Asenna ensin tappi ja sen jälkeen muut osat kuvan mukaisesti.

• Kiinnitä Onspot-laite ruuvi-penkiin niin, että varsi on leukojen välissä. Jos vartta ei ole lukittu kiristämisen ajaksi, Onspot-laitteen mekaaniset osat saattavat rikkoutua.

• Kiristä varren kiinnitys. Kiristysmomentti 200 Nm. Kiristetään kuivana, ei voidella ennen asennusta.

Mutterinkiristintä ei saa käyttää.

- Lukitse mutteri: taita toinen korvake varren suoran osan päälle ja toinen mutteria vasten.

FR

Montage du bras

Monter les bras comme indiqué dans le tableau :

Bras	Groupe Onspot	Côte du véhicule
56-320201	56-317700	Gauche
56-320202	56-317800	Droit

- Monter d'abord la goupille puis les autres éléments comme indiqué sur la figure.
- Placer le groupe Onspot dans un étau en positionnant le bras entre les mâchoires de l'étau. Si le bras n'est pas correctement bloqué lors du serrage, les parties mécanique du groupe Onspot risquent d'être détruites.
- Serrer la fixation du bras.
Couple de serrage: 200 Nm.
Serrage à sec sans ajout d'agent de graissage.
Ne pas utiliser de serreuse.
- Serrer l'écrou en repliant une des oreilles sur la partie droite du bras et l'autre contre l'écrou.

GB

Mounting the arms

Mount the arms in accordance with the table:

Arm	Onspot unit	Vehicle side
56-320201	56-317700	Left
56-320202	56-317800	Right

- First mount the pin and then fit the remaining parts according to the figure.
- Clamp the Onspot unit in a vice so that the arm is positioned between the vice jaws. If the arm is not locked when tightening you risk pulling apart the mechanical parts in the Onspot unit.
- Tighten the arm's attachment bolt.
Tightening torque 200 Nm. Should be tightened dry without using lubricant.
A nut-runner must not be used.
- Lock the nut by folding over one of tabs over the straight part of the arm and the other against the nut.

NO

Montering arm

Monter armene ifølge tabell:

Arm	Onspotagggregat	Kjøretøyside
56-320201	56-317700	Venstre
56-320202	56-317800	Høyre

- Monter først pinnen og siden de øvrige delene ifølge figuren.
- Spenn fast Onspot-aggregatet i en skrustikke, slik at armen kommer mellom skrustikkens bakker. Hvis armen ikke er låst ved tiltrekkingen risikerer man å slite i stykker Onspot-aggregatets mekaniske deler.
- Tiltrekkingsmoment 200 Nm. Skal trekkes til tørt uten bruk av smøremiddel.
Muttertrekker skal ikke brukes.
- Lås mutteren ved å bøye det ene øret på låseblikket over armens rette del og det andre mot muttern.

SE

Montering Arm

Montera armarna enligt tabell:

Arm	Onspotagggregat	Fordonssida
56-320201	56-317700	Vänster
56-320202	56-317800	Höger


- Montera först pinnen och sedan övriga detaljer enligt figur.
- Spänn fast Onspotagggregatet i ett skruvstycke så att armen kommer mellan skruvstyckets backar.

Om armen inte läses mellan skruvstyckets backar vid åtdragning riskerar man att dra sönder Onspotagggregatets mekaniska delar.

- Drag åt armens infästning.
Åtdragningsmoment 200 Nm.
Skall dras torrt utan tillsats av smörjmedel.

Mutterdragare får inte användas.

- Lås muttern genom att vika det ena örat över armens raka del och det andra mot muttern.



DE

Montage des Onspot-Aggregats

Das ONSPOT-Aggregat so über oder unter der Fahrzeughalterung montieren, daß das Maß 250 mm erreicht wird. Anzugsdrehmoment 200 Nm.

Montage der Räder

Räder laut separater Montage-anleitung 38-155900 auf dem Arm montieren.

Justierung des Onspot-Aggregats

- ONSPOOT-Arm einige Male auf und ab bewegen. Überprüfen Sie, ob Arm und Kettenrad sich frei bewegen. Die ONSPOT-Anlage muß mindestens ca. 15 mm von den beweglichen Wagenteilen entfernt sein. Justierungen können durch Seitwärts-drehen des ganzen Aggregats erfolgen.

- Der Abstand zwischen Ketten und Fahrbahn darf in Ruhestellung 20 mm nicht unterschreiten. Glieder dürfen bei Bedarf entfernt werden.

Montage des Ventilsatzes

Ventilsatz gemäß separater Montageanweisung 38-050700 montieren.

DK

Montering af Onspotaggregat

Monter Onspotaggregatet over eller under bilkonsollen, så der opnås et mål på 250 mm.

Tilspændingsmoment 200 Nm.

Montering af hjul

I henhold til separat monteringsanvisning 38-155900.

Indjustering af Onspotaggregat

- Før Onspot-armen op og ned et par gange. Kontroller at arm og kædehjul går frit.

Onspotaggregatets dele må ikke komme tættere på bilens bevægelige dele end 15 mm. Juster evt. ved at dreje hele aggregatet sideværts.

- I hvilestilling skal afstanden mellem kæder og vejbane være mindst 20 mm. Om nødvendigt kan der skæres led af kæderne.

Montering af ventilsæt

I henhold til separat monteringsanvisning 38-050700.

FI

Onspot-laitteen asennus

Asenna Onspot-laitte auto-kiinnikkeen ylä- tai alapuolelle niin, että mitta on 250 mm.

Kiristysmomentti 200 Nm.

Pyörän asennus

Asenna pyörä varteen erillisen asennusohjeen 38-155900 mukaisesti.

Onspot-laitteen säätäminen

- Liikuta Onspot-vartta pari kertaa ylös ja alas. Tarkasta, että varsi ja ketjupyörä liikkuvat vapaasti.

Onspot-laitte saa tulla enintään 15 mm pähän auton liikkuvista osista.

Säädä käantämällä koko laitetta sisusuunnassa.

- Kun laite on lepoasennossa, ketjujen etäisyyden maasta on oltava vähintään 20 mm. Ketjuja saa tarvitessa lyhentää.

Venttiilisarja

Asenna sähkö- ja ilmasarja erillisen asennusohjeen 38-050700 mukaisesti.

FR

Montage du groupe

Onspot

Monter le groupe Onspot sur ou sous la fixation voiture de manière à obtenir une distance de 250 mm.

Couple de serrage: 200 Nm.

Montage de la roue

Monter la roue sur le bras conformément aux instructions séparées 38-155900.

Réglage du groupe

Onspot

- Déplacer le bras Onspot deux ou trois fois de bas en haut et vice versa. Contrôler que le bras et le pignon de chaîne ne rencontrent aucun obstacle.
- L'équipement Onspot ne doit pas approcher les éléments mobiles du véhicule d'environ 15 mm au plus. Régler en tournant tout le groupe latéralement.
- En position de repos, la distance entre les chaînes et le sol doit être d'au moins 20 mm. Si nécessaire, couper des maillons.

Montage du Jeu

desoupapes

Monter le kit électrique et pneumatique conformément aux instructions séparées 38-050700.

GB

Mounting the Onspot unit

Mount the Onspot unit over or under the car attachment so that a clearing distance of 250 mm is obtained. Tightening torque 200 Nm

Mounting the wheel

According to separate mounting instructions 38-155900.

Adjusting the Onspot unit

- Move the Onspot arm up and down a few times. Check that the arm and chain wheel run freely. The Onspot equipment must not come closer than approx. 15 mm to the vehicle's moving parts. Adjust by turning the entire unit sideways.
- In the home position the distance between the chains and the ground should be at least 20 mm. The link may be cut if necessary.

Mounting the Valve kit

According to the separate mounting instructions 38-050700.

NO

Montering av Onspot-aggregat

Monter Onspot-aggregatet over eller under bilfestet slik at målet 250 mm oppnås.

Tiltrekkingsmoment 200 Nm.

Montering hjul

I henhold til separat monteringsanvisning 38-155900.

Justering av Onspot-aggregat

- Før Onspot-armen et par ganger opp og ned. Kontroller at arm og kjettinghjul går fritt.

Onspot-utrustningen må ikke komme nærmere kjøretøyets bevegelige deler enn ca. 15 mm. Juster ved å vri hele aggregatet i sideretningen.

- I hvilestillingen skal avstanden mellom kjettingene og bakken skal være minst 20 mm. Kjettingløkker kan fjernes om nødvendig.

Montering av ventilsett

I henhold til separat monteringsanvisning 38-050700.

SE

Montering

Onspotaggregat

Montera Onspotaggregatet över eller under bilfästet så att måttet 250 mm uppnås.

Åtdragningsmoment 200 Nm.

Montering hjul

Enligt separat monteringsanvisning 38-155900.

Injustering

Onspotaggregat


- För Onspot-armen ett par gånger upp och ner. Kontrollera att arm och kedjehjul går fritt.

Onspotutrustningen får inte komma närmare fordonets rörliga delar än 15 mm. Justera genom att vrida hela aggregatet i sidled.

- I viloläget skall avståndet mellan kedjor och mark vara minst 20 mm. Länk får vid behov kapas.

Montering ventilsats

Enligt separat monteringsanvisning 38-050700.



DE

Arretiergriff einstellen

- Lösen Sie die Schrauben, die den Arretiergriff (1) halten.
- Den Arm in die Stopfeder eindrücken (2).
- Arme und Stopper in die Ruhestellung des Armes drehen (a). Überprüfen, daß der Arm und das Kettenrad frei liegen und mindestens 15 mm von allen beweglichen Teilen des Fahrzeugs entfernt sind.
- Schrauben (1) festziehen, mit der Schraube Pos. b beginnen. Anzugsdrehmoment 80 Nm.

DK

Justering af anslag

- Løsn de bolte, der holder anslaget (1).
- Drej armen ind i stopfjederen (2).
- Drej armen og anslaget til armens hvilestilling (a). Kontroller at armen og kædehjulet går fri og ikke kommer tættere på bilens bevægelige dele end 15 mm.
- Spænd boltene (1), begynd med bolten i pos. b.
Tilspændingsmoment 80 Nm.

FI

Pysäytysvarren säätö

- Irrota pysäytysvarren (1) kiinnitysruuvit.
- Käännä varsi pysäytysjousen (2) sisälle.
- Käännä varsi ja pysäytysvarsi varren lepoasentoon (a). Tarkasta, että varsi ja ketjupyörä liikkuvat esteettä ja että ne tulevat korkeintaan 15 mm etäisyydelle auton liikkuvista osista.
- Kiristä ruuvit (1), aloita kohdassa b olevasta ruuvista.
Kiristysmomentti on 80 Nm.

FR

Réglage de la poignée d'arrêt

- Desserrer les vis qui maintiennent la poignée d'arrêt (1).
- Tourner le bras dans le ressort d'arrêt (2).
- Tourner le bras et la manivelle d'arrêt jusqu'à la position de repos du bras (a). Contrôler que le bras et le pignon se déplacent librement et ne s'approchent pas à moins de 15 mm des éléments mobiles de la voiture.
- Serrer les vis (1) en commençant par la vis à la position b. Couple de serrage de 80 Nm.

GB

Adjustment of the stop handle

- Loosen the screws that are holding the stop handle (1).
- Rotate the arm into the stop spring (2).
- Rotate the arm *and* the stop handle to the arm's resting point (a). Check that the arm and the sprocket wheel are running freely and do not come any closer than 15 mm to any of the vehicle's moving parts.
- Tighten the screws (1), beginning with the screw in position b. The tightening torque is 80 Nm.

NO


Justering stopphåndtak

- Løsne skruene som holder stopphåndtaket (1).
- Vri armen inn i stoppfjæren (2).
- Vri armen og stopphåndtaket til armens hvilestilling (a). Kontroller at armen og kjedehjul går fritt og ikke kommer de bevegelige delene på kjøretøyet nærmere enn 15 mm.
- Trekk til skruene (1), begynn med skruen ved posisjon b.
- Tildragingsmoment 80 Nm.

SE

Justering stoppvred

- Lossa skruvarna som håller stoppvredet (1).
 - Vrid in armen i stoppfjädern (2).
 - Vrid armen och stoppvredet till armens viloläge (a). Kontrollera att armen och kedjehjul går fritt och inte kommer närmare fordonets rörliga delar än 15 mm.
 - Drag åt skruvarna (1), börja med skruven vid position b.
- Åtdragningsmoment 80 Nm.



Ersatzteilliste

56-226101 56-320000

Pos	Art.-nr	Bezeichnung	Anzahl	Pos	Art.-nr	Bezeichnung	Anzahl
Onspotaggregat und Arm				Adapterplatten			
1	56-320501	Onspot-Aggregat links	1	10	56-226201	Adapterplatte links	1
	56-320502	Onspot-Aggregat rechts	1	11	56-226202	Adapterplatte rechts	1
2	56-320400	Schlauchhalter	2	12	56-109803	Doppelmuttern	8
3	56-320601	Stopper links, komplett	1	13	56-193700	Distanzstück T=10	2
	56-320602	Stopper rechts, komplett	1	14	35-018000	Schraube M16x40	8
4	56-321001	Arm links inkl. Befestigungsteile	1	15	35-033700	Schraube M16x70	4
	56-321002	Arm rechts inkl. Befestigungsteile	1	16	36-013100	Mutter M16 nyloc	4
5	56-320700	Befestigungsteile für Arm	2		37-007000	Scheibe 17x30x3	12

Die VBG PRODUKTER AB behält sich das Recht auf Konstruktionsänderungen vor.

Reservedelsliste

56-226101 56-320000

Pos.	Art.nr.	Betegnelse	Antal	Pos.	Art.nr.	Betegnelse	Antal
Onspotaggregat og arm				Konsol			
1	56-320501	Onspotaggregat venstre	1	10	56-226201	Konsol, venstre	1
	56-320502	Onspotaggregat højre	1		56-226202	Konsol, højre	1
2	56-320400	Slangeholder	2	11	56-109803	Dobbeltmøtrik	8
3	56-320601	Stop venstre, komplet	1	12	56-193700	Afstandsplade	2
	56-320602	Stop højre, komplet	1	13	35-018000	Bolt M16x40	8
4	56-321001	Arm venstre inkl. monteringsdele	1	14	35-033700	Bolt M16x70	4
	56-321002	Arm højre inkl. monteringsdele	1	15	36-013100	Møtrik M16 nyloc	4
5	56-320700	Monteringsdele til arm	2	16	37-007000	Skive 17x30x3	12




VBG PRODUKTER AB forbeholder sig retten til konstruktionsændringer.

Varaosaluettelo

56-226101 56-320000

Pos	Tuote no	Nimitys	Kpl	Pos	Tuote no	Nimitys	Kpl
Onspot-laita ja varsi				Autokiinnike			
1	56-320501	Vasen Onspot-laita	1	10	56-226201	Vasen autokiinnike	1
	56-320502	Oikea Onspot-laita	1		56-226202	Oikea autokiinnike	1
2	56-320400	Letkunpidin	2	11	56-109803	Kaksoismutteri	8
3	56-320601	Vasen rajoitininasennelma	1	12	56-193700	Välidevy	2
	56-320602	Oikea rajoitininasennelma	1	13	35-018000	Ruuvi M16x40	8
4	56-321001	Vasen varsi asennusosineen	1	14	35-033700	Ruuvi M16x70	4
	56-321002	Oikea varsi asennusosineen	1	15	36-013100	Mutteri M16 nyloc	4
5	56-320700	Varren asennusosat	2	16	37-007000	Aluslevy 17x30x3	12

VBG PRODUKTER AB pidättää oikeuden muuttaa rakennetta



Liste des pièces détachées

56-226101 56-320000

Pos	N°d'art.	Désignation	Qté	Pos	N°d'art.	Désignation	Qté
Groupe Onspot et bras							
1	56-320501	Groupe Onspot gauche	1	10	56-226201	Fixation voiture gauche	1
	56-320502	Groupe Onspot droit	1	11	56-226202	Fixation voiture gauche	1
2	56-320400	Support de tuyaux	2	12	56-109803	Écrou double	8
3	56-320601	Manivelle d'arrêt gauche complète	1	13	56-193700	Plaque d'espacement T=10	2
	56-320602	Manivelle d'arrêt droite complète	1	14	35-018000	Vis M16x40	8
4	56-321001	Bras gauche, éléments de fixation compris	1	15	35-033700	Vis M16x70	4
	56-321002	Bras droit, éléments de fixation compris	1	16	36-013100	Écrou M16 nyloc	4
5	56-320700	Éléments de fixation du bras	2		37-007000	Rondelle 17x30x3	12

Spare Parts List

56-226101 56-320000

Pos	Part no	Description	Qty	Pos	Part no	Description	Qty
Onspot-unit and arm				Vehicle bracket			
1	56-320501	Onspot unit left	1	10	56-226201	Vehicle bracket, left	1
	56-320502	Onspot unit right	1		56-226202	Vehicle bracket, right	1
2	56-320400	Hose holder	2	11	56-109803	Double nut	8
3	56-320601	Stopper left, complete	1	12	56-193700	Spacer plate T=10	2
	56-320602	Stopper right, complete	1	13	35-018000	Screw M16x40	8
4	56-321001	Arm left, incl. mounting	1	14	35-033700	Screw M16x70	4
	56-321002	Arm right, incl. mounting	1	15	36-013100	Nut M16 nyloc	4
5	56-320700	Arm fasteners	2	16	37-007000	Washer 17x30x3	12




VBG PRODUKTER AB reserve the right to amend or alter specifications at their discretion.

Reservedelsliste

56-226101 56-320000

Pos	Art.nr	Navn	Antall	Pos	Art.nr	Navn	Antall
Onspotaggregat og arm				Bilfeste			
1	56-320501	Onspot-aggregat venstre	1	10	56-226201	Bilfeste venstre	1
	56-320502	Onspot-aggregat høyre	1		56-226202	Bilfeste høyre	1
2	56-320400	Slangeholder	2	11	56-109803	Dobbeltskru	8
3	56-320601	Stopperatt venstre, komplett	1	12	56-193700	Avstandsplate	2
	56-320602	Stopperatt høyre, komplett	1	13	35-018000	Skrue M16x40	8
4	56-321001	Arm venstre inkl. festedetaljer	1	14	35-033700	Skrue M16x70	4
	56-321002	Arm høyre inkl. festedetaljer	1	15	36-013100	Mutter M16 nyloc	4
5	56-320700	Festedetaljer for arm	2	16	37-007000	Skive 17x30x3	12

VBG PRODUKTER AB forbeholder seg retten til konstruksjonsendringer



Reservdelslista 56-226101 56-320000

Pos	Det.nr	Benämning	Antal	Pos	Det.nr	Benämning	Antal
Onspotaggregat och arm				Bilfäste			
1	56-320501	Onspotaggregat vänster	1	10	56-226201	Bilfäste, vänster	1
	56-320502	Onspotaggregat höger	1	11	56-226202	Bilfäste, höger	1
2	56-320400	Slanghållare	2	12	56-109803	Dubbelmutter	8
3	56-320601	Stoppvred vänster, komplett	1	13	56-193700	Distansplåt	2
	56-320602	Stoppvred höger, komplett	1	14	35-018000	Skruv M16x40	8
4	56-321001	Arm vänster inkl. fästdetaljer	1	15	35-033700	Skruv M16x70	4
	56-321002	Arm höger inkl. fästdetaljer	1	16	36-013100	Mutter M16 nyloc	4
5	56-320700	Fästdetaljer för arm	2		37-007000	Bricka 17x30x3	12

AUSTRALIA
TRANSPEC LIMITED
P O Box 217 1 Cherry Lane
AU - 3028 PO LAVERTON, VIC 3028
Tel +61 3 92 67 24 44
Fax +61 3 93 69 48 26

BELGIUM/LUXEMBOURG
WABCO Belgium S.A. - N.V.
Petrus Bayensstraat 70
BE - 1702 GROOT-BIJGAARDEN
Tel +32 24810900
Fax +32 24633659

DENMARK
V рг PRODUKTER A/S
Industribuen 20-22
DK - 5592 EJBY
Tel +45 6446 1919
Fax +45 6446 1088

ESTONIA
GOKART AS
Panelli 5
EE - 11415 TALLINN
Tel +372 6012918
Fax +372 6012917

FINLAND
H KRAATZ OY
Ruukinmestarintie 9
FI - 02330 ESPOO
Tel +358 9 8093100
Fax +358 9 80931099

FRANCE
ONSPOT Sàrl
14 Route de Sarrebruck
FR - 57645 MONTOY-FLANVILLE
Tel +33 3 8776 3080
Fax +33 3 8776 1944

GERMANY
RINGFEDER VBG GMBH
Oberschlesienstrasse 15
DE - 47807 KREFELD
Tel +49 2151 835 0
Fax +49 2151 835 200

GREAT BRITAIN
FONTAINE INTERNATIONAL
EUROPE LTD.
Enterprise Way
GB - LOWTON WA3 2AG
Tel +44 1942 686000
Fax +44 1942 686006

ICELAND
OSAL OSKAR ANDERSSON
Tangahofdi 4
IS - 110 REYKJAVIK
Tel +354 587 6619
Fax +354 187 7719

IRELAND
NEWBRIDGE METAL PRODUCTS LTD
Industrial Estate
IE - NEWBRIDGE, Co Kildare
Tel +353 45 431 502
Fax +353 45 433 747

ISRAEL
H KLEIN & SONS LTD
P O Box 1093
Industrial Area-North
IL - ASHDOD 77109
Tel +972 8856 4330
Fax +972 8856 4324

ITALY
NORDAUTO Torino S.R.L.
Via Lanzo 52
IT - 10040 VAL DELLA TORRE (TO)
Tel +39 011 96 89 005
Fax +39 011 96 89 753

JAPAN
SHINKO BOEKI CO LTD
Shibuya Central Bldg
3-14 Udagawa-cho, Shibuya-ku,
JP - TOKYO 150
Tel +81 3 33463 0941
Fax +81 3 33463 1707

NETHERLANDS
WABCO AUTOMOTIVE B.V.
Postbus 8704
NL - 3009 AS ROTTERDAM
Tel +31 10 2888 600
Fax +31 10 2888 601

NEW ZEALAND
TRANSPORT SPECIALTIES LTD
P O BOX 98-971
NZ - S.A.M.C., Wiri, AUCKLAND
Tel +64 9 980 7300
Fax +64 9 980 7306

NORWAY
V рг PRODUKTER A/S
Postboks 94 Leirdal
NO - 1009 OSLO
Tel +47 23 14 16 60
Fax +47 23 14 16 61

POLAND
HYVA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Mysliwska 68
PL - 30718 KRAKOW
Tel +48 12 658 65 05
Fax +48 12 658 44 39

SWEDEN
V рг PRODUKTER AB
Box 1216
SE - 462 28 VÄNERSBORG
Tel +46 521 277700
Fax +46 521 277790

GERMANY
Branch office:
VBG PRODUKTER AB
Kronoskogsvägen 8
SE - 903 61 UMEÅ
Tel +46 90 271 10
Fax +46 90 326 11

SWITZERLAND
AGL für LASTWAGENZUBEHÖRE
Postfach
CH - 6048 HORW
Tel +41 41 472 525
Fax +41 41 473 179

SWITZERLAND
AMBOFIX METALLBAU
U. Ambühl
Am Schachenrain 36
CH - 4562 BIBERIST
Tel +41 32 6 72 36 83
Fax +41 32 67 22 267

TANZANIA
SUPERDOLL TRAILERS MANUFACTURE CO. LTD
P.O Box 16541
TZ - DAR ES SALAAM
Tel +255 22 2860930
Fax +255 22 2865412



VBG PRODUKTER AB
Herman Kreftings gata 4
Box 1216
SE-462 28 VÄNERSBORG
Tel +46 521 27 77 00
Fax +46 521 27 77 90
www.vbg.se