



Chaînes Automatiques

INSTRUCTIONS

- * VÉRIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DES CHAÎNES AVANT DE PARTIR.
- * LE VÉHICULE DOIT ÊTRE EN MOUVEMENT POUR ENGAGER OU DESENGAGER LES CHAÎNES.
 - VITESSE ENTRE 3 ET 40 KM/H POUR ENGAGER.
 - VITESSE ENTRE 3 ET 55 KM/H POUR DESENGAGER.
- * LA VITESSE NE DOIT PAS DÉPASSER 55 KM/H AVEC LES CHAÎNES ENGAGÉES.
- * LE VÉHICULE PEUT ARRÊTER ET REPARTIR SUR LES CHAÎNES, EN AUTANT QUE L'INTERRUPTEUR EST EN POSITION ENGAGÉE.
- * ENGAGEZ LES CHAÎNES AVANT QUE LES CONDITIONS DEVIENNENT GLISSANTES. LES CHAÎNES AMÉLIORERONT LA TRACTION POUR AVANCER, RECULER OU FREINER.
 - EVITEZ DE BARRER LES ROUES.
- * SI VOS CHAÎNES NE SONT PAS ENCORE ENGAGÉES ET QUE VOUS ARRÊTEZ SUR UNE SURFACE GLISSANTE:
 - FAITES TOURNER LES ROUES À 8 KM/H
 - ENGAGEZ LES CHAÎNES
 - QUAND VOUS SENTEZ LES CHAÎNES MORDRE, ARRÊTEZ DE FAIRE TOURNER LES ROUES ET PARTEZ DOUCEMENT.

ONSPOT OF NORTH AMERICA, INC.

1-800-766-7768

3130004 FO