

REPARATIONSSATS/REPAIR KIT 37-108100 & 37-108200

SVENSKA: Vid montering

1. Pressa på de yttre lagerbanorna. Använd med fördel specialmonteringsverktyg nr. 56-119901.
2. Mutter låses med låsklack, typ "Loctite".
3. Åtdragningsmoment 90 Nm (9 kpm).
4. Var noga med smörjningen av de nya lagringarna.
5. Kontrollera att lagringen i arm-rörelsen går lätt. Montera vinkellänk.

ENGLISH: Assembling

1. Press on outer bearing. We recommend you to use special tool No. 56-119901.
2. Lock the nut with "Loctite" or similar.
3. Tighten with 90 Nm (9 kpm).
4. Notice! Grease the new bearings thoroughly.
5. Check that the bearings goes smoothly in the arm-movement. Mount the angle joint.

