

Mounting instruction

2009-05-12 38-227900a

SE

1. Pressa på de yttre lagerbanorna.
2. Mutter låses med Loctite eller liknande.
3. Åtdragningsmoment 9 kpm.

GB

1. Press on outer bearing.
2. Use Loctite or similar on threads.
3. Tighten with 9 kpm.

DE

1. An den ausseren Laufring einpressen.
2. Gewinde mit flüssiger Gewindegewissung versehen.
3. Mit 9 kpm anziehen.

