




**Montageanleitung/Ersatzteilliste  
Monteringsvejledning/Reservedelsliste  
Asennusohje/varaosaluettelo  
Instructions de montage/Liste des pièces détachées  
Mounting instruction/Spare Parts List  
Monteringsanvisning/Reservedelliste  
Monteringsanvisning/Reservdelsslista**

2003-10-01 38-054200b



**56-227701  
56-320000**

Bus K-L Fahrgestelle  
Scania Bus K-L chassis  
Scania Linja-auto K-L -alusta  
Autobus, châssis K-L  
Bus K-L chassis  
Scania Buss K-L Chassiser  
Scania Buss K-L chassier



**DE**

## Allgemein

Die Montage darf nur von ausgebildetem und kompetentem Fachpersonal durchgeführt werden und muß in einer befugten Werkstatt erfolgen, die über erforderliche Werkzeuge und Ausrüstungen verfügt, und in der Zugänglichkeit und Sicherheit gegeben sind. Alle Teile vor der Montage identifizieren.

Anweisungen befolgen.



Auch die Anweisungen des LKW-Herstellers befolgen. Empfohlene Einstellungen nicht ändern.

Übergeben Sie dem Kunden alle Anweisungen und Instruktionen zur Aufbewahrung im Fahrzeug für künftige Service- und Wartungsarbeiten.


**DK**

## Generelt

Monteringen skal foretages af uddannet og kompetent personale og ske på autoriseret værksted, der råder over det nødvendige værktøj og udstyr, og hvor der sikres tilgængelighed og sikkerhed.

Kontroller at alle dele er til stede inden montering.

Følg anvisningerne.



Lastbilfabrikantens anvisninger skal også følges. Anbefalede indstillinger må ikke ændres.

Giv kunden alle anvisninger og instruktioner, så de kan lægges i bilen til brug ved fremtidig service og vedligeholdelse.

**FI**

## Yleistä

Laitteisto on asennettava valtuutettu korjaamossa, jonka koulutetulla ja ammattitaitoisella henkilökunnalla on käytössään tarvittavat työkalut ja varusteet ja jossa on turvalliset työskentelyolot.

Tunnista kaikki osat ennen asennusta. Noudata ohjeita.

Noudata myös kuorma-auton valmistajan ohjeita. Älä muuta suositeltuja sääntöjä.


Luovuta kaikki ohjeet asiakkaalle säilyttäväksi autossa tulevia huoltoja ja kunnossapitoa varten.

**FR**

## Généralités

Le montage doit être effectué par des personnes possédant la compétence et la formation requises, dans un atelier autorisé disposant des outils et équipements nécessaires et où l'accessibilité et la sécurité peuvent être assurées.

Identifier tous les composants avant de procéder au montage.  
Suivre les instructions.



Se conformer également aux instructions du constructeur du camion. Ne pas modifier les réglages recommandés. Toutes les informations et toutes les instructions doivent être remises au client afin d'être conservées dans le véhicule et utilisées pour les opérations d'entretien futures.

**GB**

## General

Installation work should be carried out by trained and skilled staff.

It should be performed at an authorised workshop where the required tools and equipment are available and where provisions can be made for accessibility and safety. Identify all components prior to installation. Follow the instructions.



Follow the lorry manufacturer's instructions as well. Do not alter the recommended settings.

Give the customer all directives and instructions so that these can be kept in the vehicle for future service and maintenance

**NO**

## Generelt

Monteringen skal utføres av kompetent personell med nødvendig opplæring, og skal skje på autorisert verksted hvor nødvendig verktøy og utstyr er tilgjengelig og sikkerheten kan ivaretas.

Identifiser alle deler før montering.



Følg anvisningene. Følg også lastebilprodusentens anvisninger. Ikke foreta endringer av anbefalte innstillinger.

Overlever alle anvisninger og instrukser til kunden for oppbevaring i kjøretøyet for fremtidig service og vedlikehold.


**SE**

## Allmänt

Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad där erforderliga verktyg och utrustning finns och där åtkomlighet och säkerhet kan tillgodoses.


Identifiera alla delar före monteringen.

Följ anvisningarna.



Följ även lastvagnstillverkarens anvisningar. Ändra ej rekommenderade inställningar.

Lämna alla anvisningar och instruktioner till kunden att förvaras i fordonet för framtidiga service och underhåll.



## DE

### Montage der Fahrzeugbefestigung

- Adapterplatte an die Luftfederungs-traverse anpassen.
- Adapterplatte gegen die Verstärkung drücken, die sich in der Mitte der Luftfederungstraverse befindet. Außerdem so nach hinten drücken, daß der Anschlagwinkel die vertikale Strebe berührt (1). Weiters auf die richtige horizontale Lage achten, genau entlang der Unterkante der Längsstrebe (2).
- Schweißpunkte für die Adapter-plate markieren.
- Rostschutz/Farbe vollständig abschleifen, um das bestmögliche Schweißergebnis zu erzielen.

### Schweißen

- Beim Schweißen die elektrischen Komponenten des Fahrzeugs schützen.
- Adapterplatte anhalten und Lage kontrollieren. Platte festheften. Gemäß Abb. schweißen.
- Die geschweißten Flächen mit Grundierung und Deckanstrich in einer Chassis-Farbe von Scania versehen, um einen vollständigen Korrosionsschutz zu erzielen.

## DK

### Montering af konsol

- Hold konsollen ind mod luftfjedervangen.
- Pres konsollen mod forstærkningen midt på luftfjedervangen samt bagud, så dens stopvinkel når den lodrette arm (1). Kontroller, at den også ligger korrekt vandret, præcis langs underkanten på den langsgående arm (2).
- Mærk op hvor konsollen skal svejses fast.
- Slib al rustbeskyttelsesmasse/maling væk for at få så god en svejsning som muligt.

### Svejsning

- Bilens elektriske komponenter skal beskyttes under svejsningen. Hold konsollen på plads og kontroller dens placering, hæft konsollen fast. Svejs som vist på figuren.
- Beskyt svejsningerne med grundmaling og dæk med Scaniyas chassismaling for at få korrekt korrosionsbeskyttelse.

## FI

### Autokiinnikkeen asennus

- Sovita kiinnike ilmajousipalkkia vasten.
- Paina kiinnike vasten vahviketta, joka on keskellä ilmajousipalkkia, ja taaksepäin niin, että rajoitinkulma osuu pystytukeen (1). Tarkista myös, että kiinnike on oikein vaakasuorassa, täsmälleen pitkittäistuen alareunan tasossa (2).
- Merkitse paikka, johon kiinnike hitsataan.
- Hio kaikki ruostesuojamassa/maali pois, jotta hitsaustulos on mahdollisimman hyvä.

### Hitsaaminen

- Suojaa auton sähkölaitteet hitsauksen ajaksi.
- Pidä kiinnike paikallaan ja tarkasta asento. Kiinnitä kiinnike heftaamalla. Hitsaa kuva mukaisesti.
- Suojaa hitsatut pinnat pohjamaalilla ja maalaamalla Scianian alustaväillä, jotta korroosiosuojaus on mahdollisimman hyvä.

**FR**

## Montage de la fixation voiture

- Repérer le support contre le portesoufflet d'air.
- Presser le support contre le renfort, situé au milieu du portesoufflet d'air, et vers l'arrière pour que son coude de butée atteigne le tirant vertical (1). S'assurer également que le support est correctement placé en horizontale, exactement au niveau du bord inférieur du tirant longitudinal (2).
- Marquer le point de soudure pour le support.
- Enlever à la meule toute trace de pâte/peinture antirouille pour assurer une soudure optimale.

## Soudage

- Pour le soudage, protéger les composants électriques du véhicule. Contrôler l'emplacement du support. Souder selon la figure.
- Protéger les surfaces soudées d'un apprêt puis appliquer une couche de recouvrement de peinture pour châssis Scania afin d'assurer un bon résultat de soudure.

**GB**

## Fitting the vehicle bracket

- Measure in the bracket against the air spring beam.
- Press the bracket against the reinforcement in centre of the air spring beam and backwards so that its stop angle reaches the vertical bar (1). Also see to it that it is positioned correct horizontally, exactly in the lower edge of the longitudinal bar (2).
- Mark out where the bracket shall be welded.
- Grind off all anti-corrosive agent/paint to obtain a good welding result.

## Welding

- Protect the vehicle's electrical components when welding. Hold up and check the brackets' position and tack weld the bracket.
- Weld according to figure.
- Protect the welded surfaces with primer and finish coat with Scania's chassis paint to obtain a good protection against corrosion.

**NO**

## Montering av bilfeste

- Mål inn festet mot bakfjærerne luftfjæringsbjelken.
- Press festet mot forsterkningen, som sitter midt på luftfjæringsbjelken, samt bakover slik at festets stoppvinkel når det vertikale staget (1). Sørg også for at det ligger riktig horisontalt, nøyaktig i underkant av det langsgående staget (2).
- Merk av hvor festet skal sveises.
- Slip bort all rustbeskyttelsesmasse/farge for å få et så godt sveiseresultat som mulig.

## Sveising

- Beskytt bilens elektriske komponenter under sveisingen. Hold opp festet og kontroller plasseringen av det, og nest det fast. Sveis som vist på figur.
- Beskytt de sveisede flatene med grunning og påfør dekkmaling med Scanias chassisfarge for å få en fullgod korrosjonsbeskyttelse.


**SE**

## Montering bilfäste

- Måtta in fästet mot luftfjäderbalken.
- Pressa fästet mot förstärkningen, som sitter mitt på luftfjäderbalken, samt bakåt så att dess stoppvinkel når det vertikala staget (1). Se även till att det ligger rätt horisontellt, exakt i underkant på det längsgående staget (2).
- Märk ut var fästet skall svetsas.
- Slipa bort all rotskyddsmassa/färg för att få ett så gott svetsresultat som möjligt.

## Svetsning

- Skydda fordonets elektriska komponenter vid svetsningen.
- Håll upp samt kontrollera fästets placering, näst fast fästet. Svetsa enligt figur.
- Skydda de svetsade ytorna med grundfärg samt täckmåla med Scanias chassisfärg för att få ett fullgott korrosionsskydd.



## DE

### Montage des Arms

Arme gemäß Tabelle montieren.

Arm	Onspotaggregat	Fahrzeugseite
56-320201	56-317700	Rechts
56-320202	56-317800	Links

- Zuerst den Stift und dann die restlichen Teile gemäß Abb. montieren.
- ONSPOT-Aggregat so in einen Schraubteil einspannen, daß der Arm zwischen den Backen des Schraubteils zu liegen kommt. Wenn der Arm beim Anziehen nicht arretiert ist, besteht die Gefahr, daß man die mechanischen Teile des ONSPOT-Aggregats beschädigt.
- Befestigung der Arme fest-schrauben.

Anzugsdrehmoment 200 Nm.  
Muss trocken angezogen werden, ohne Schmiermittelzusatz. *Keine Druckluftschrauber verwenden.*

- Mutter durch Biegen des einen Ohrs über den geraden Teil des Arms und des anderen Ohrs zur Mutter hin sichern.

## DK

### Montering af arm

Monter armene som angivet i tabellen:

Arm	Onspotaggregat	Bilens side
56-320201	56-317700	Højre
56-320202	56-317800	Venstre

- Monter først stiften og derpå de øvrige elementer som vist.

- Spænd Onspotaggregatet op i en skuestik, så armen sidder fast mellem skuestikkens kæber.

Hvis ikke armen spændes fast i skuestikken ved tilspænding, er der risiko for, at de mekaniske dele i Onspotaggregatet spændes i stykker.

- Spænd armens fastgørelse til. Tilspændingsmoment 200 Nm. Skal tilspændes tørt uden brug af smøremiddel.

*Der må ikke bruges luftnøgle.*

- Lås møtrikken ved at bukke det ene øre over armens lige del og det andet mod møtrikken.

## FI

### Varren asennus

Asenna osat taulukon mukaan:

Varsi	Onspot-laite	Ajoneuvon puoli
56-320201	56-317700	oikea
56-320202	56-317800	vasen

- Asenna ensin tappi ja sen jälkeen muut osat kuvan mukaisesti.

- Kiinnitä Onspot-laite ruuvi-penkiin niin, että varsi on leukojen välissä. Jos vartta ei ole lukittu kiristämisen ajaksi, Onspot-laitteen mekaaniset osat saattavat rikkoutua.

- Kiristä varren kiinnitys. Kiristysmomentti 200 Nm. Kiristetään kuivana, ei voidella ennen asennusta.

*Mutterinkiristintä ei saa käyttää.*

- Lukitse mutteri: taita toinen korvake varren suoran osan päälle ja toinen mutteria vasten.

**FR**

## Montage du bras

Monter les bras comme indiqué dans le tableau :

Bras	Groupe Onspot	Côte du véhicule
56-320201	56-317700	Droit
56-320202	56-317800	Gauche

- Monter d'abord la goupille puis les autres éléments comme indiqué sur la figure.
- Placer le groupe Onspot dans un étau en positionnant le bras entre les mâchoires de l'étau. Si le bras n'est pas correctement bloqué lors du serrage, les parties mécanique du groupe Onspot risquent d'être détruites.
- Serrer la fixation du bras.  
Couple de serrage: 200 Nm. Serrage à sec sans ajout d'agent de graissage.  
*Ne pas utiliser de serreuse.*
- Serrer l'écrou en repliant une des oreilles sur la partie droite du bras et l'autre contre l'écrou.

**GB**

## Mounting the arms

Mount the arms in accordance with the table:

Arm	Onspot unit	Vehicle side
56-320201	56-317700	Right
56-320202	56-317800	Left

- First mount the pin and then fit the remaining parts according to the figure.
- Clamp the Onspot unit in a vice so that the arm is positioned between the vice jaws. If the arm is not locked when tightening you risk pulling apart the mechanical parts in the Onspot unit.
- Tighten the arm's attachment bolt.  
Tightening torque 200 Nm. Should be tightened dry without using lubricant.  
*A nut-runner must not be used.*
- Lock the nut by folding over one of tabs over the straight part of the arm and the other against the nut.

**NO**

## Montering arm

Monter armene ifølge tabell:

Arm	Onspotagggregat	Kjøretøyside
56-320201	56-317700	Høyre
56-320202	56-317800	Venstre

- Monter først pinnen og siden de øvrige delene ifølge figuren.
- Spenn fast Onspot-aggregatet i en skrustikke, slik at armen kommer mellom skrustikkens bakker. Hvis armen ikke er låst ved tiltrekkingen risikerer man å slite i stykker Onspot-aggregatets mekaniske deler.
- Tiltrekkingsmoment 200 Nm. Skal trekkes til tørt uten bruk av smøremiddel.*Muttertrekker skal ikke brukes.*
- Lås mutteren ved å bøye det ene øret på låseblikket over armens rette del og det andre mot muttern.

**SE**

## Montering Arm

Montera armarna enligt tabell:

Arm	Onspotagggregat	Fordonssida
56-320201	56-317700	Höger
56-320202	56-317800	Vänster


- Montera först pinnen och sedan övriga detaljer enligt figur.
- Spänn fast Onspotagggregatet i ett skruvstycke så att armen kommer mellan skruvstyckets backar.

Om armen inte läses mellan skruvstyckets backar vid åtdragning riskerar man att dra sönder Onspotagggregatets mekaniska delar.

- Drag åt armens infästning.  
Åtdragningsmoment 200 Nm. Skall dras torrt utan tillsats av smörjmedel.

*Mutterdragare får inte användas.*

- Lås muttern genom att vika det ena örat över armens raka del och det andra mot muttern.



**DE**

## Montage des Onspot-Aggregats

Das ONSPOT-Aggregat so über oder unter der Fahrzeughalterung montieren, daß das Maß 250 mm erreicht wird. Anzugsdrehmoment 200 Nm.

## Montage der Räder

Räder laut separater Montage-anleitung 38-155900 auf dem Arm montieren.

## Justierung des Onspot-Aggregats

- ONSPOOT-Arm einige Male auf und ab bewegen. Überprüfen Sie, ob Arm und Kettenrad sich frei bewegen. Die ONSPOT-Anlage muß mindestens ca. 15 mm von den beweglichen Wagenteilen entfernt sein. Justierungen können durch Seitwärts-drehen des ganzen Aggregats erfolgen.
- Der Abstand zwischen Ketten und Fahrbahn darf in Ruhestellung 20 mm nicht unterschreiten. Glieder dürfen bei Bedarf entfernt werden.

## Montage des Ventilsatzes

Ventilsatz gemäß separater Montage-anweisung 38-050700 montieren.

**DK**

## Montering af Onspotaggregat

Monter Onspotaggregatet over eller under bilkonsollen, så der opnås et mål på 250 mm.

Tilspændingsmoment 200 Nm.

## Montering af hjul

I henhold til separat monteringsanvisning 38-155900.

## Indjustering af Onspotaggregat

- Før Onspot-armen op og ned et par gange. Kontroller at arm og kædehjul går frit.

Onspotaggregatets dele må ikke komme tættere på bilens bevægelige dele end 15 mm. Juster evt. ved at dreje hele aggregatet sideværts.

- I hvilestilling skal afstanden mellem kæder og vejbane være mindst 20 mm. Om nødvendigt kan der skæres led af kæderne.

## Montering af ventilsæt

I henhold til separat monteringsanvisning 38-050700.

**FI**

## Onspot-laitteen asennus

Asenna Onspot-laitte auto-kiinnikkeen ylä- tai alapuolelle niin, että mitta on 250 mm.

Kiristysmomentti 200 Nm.

## Pyörän asennus

Asenna pyörä varteen erillisen asennusohjeen 38-155900 mukaisesti.

## Onspot-laitteen säätäminen

- Liikuta Onspot-vartta pari kertaa ylös ja alas. Tarkasta, että varsi ja ketjupyörä liikkuvat vapaasti.

Onspot-laitte saa tulla enintään 15 mm pähän auton liikkuvista osista. Sääädä käantämällä koko laitetta sisusuunnassa.

- Kun laite on lepoasennossa, ketjujen etäisyyden maasta on oltava vähintään 20 mm. Ketjuja saa tarvittaessa lyhentää.

## Venttiilisarja

Asenna sähkö- ja ilmasarja erillisen asennusohjeen 38-050700 mukaisesti.

**FR**

## **Montage du groupe Onspot**

Monter le groupe Onspot sur ou sous la fixation voiture de manière à obtenir une distance de 250 mm.

Couple de serrage: 200 Nm.

## **Montage de la roue**

Monter la roue sur le bras conformément aux instructions séparées 38-155900.

## **Réglage du groupe Onspot**

- Déplacer le bras Onspot deux ou trois fois de bas en haut et vice versa. Contrôler que le bras et le pignon de chaîne ne rencontrent aucun obstacle.
- L'équipement Onspot ne doit pas approcher les éléments mobiles du véhicule d'environ 15 mm au plus. Réglér en tournant tout le groupe latéralement.
- En position de repos, la distance entre les chaînes et le sol doit être d'au moins 20 mm. Si nécessaire, couper des maillons.

## **Montage du jeu desoupapes**

Monter le kit électrique et pneumatique conformément aux instructions séparées 38-050700.

**GB**

## **Mounting the Onspot unit**

Mount the Onspot unit over or under the car attachment so that a clearing distance of 250 mm is obtained. Tightening torque 200 Nm.

## **Mounting the wheel**

According to separate mounting instructions 38-155900.

## **Adjusting the Onspot unit**

- Move the Onspot arm up and down a few times. Check that the arm and chain wheel run freely. The Onspot equipment must not come closer than approx. 15 mm to the vehicle's moving parts. Adjust by turning the entire unit sideways.
- In the home position the distance between the chains and the ground should be at least 20 mm. The link may be cut if necessary.

## **Mounting the Valve kit**

According to the separate mounting instructions 38-050700.

**NO**

## **Montering av Onspot-aggregat**

Monter Onspot-aggregatet over eller under bilfestet slik at målet 250 mm oppnås.

Tiltrekkingsmoment 200 Nm.

## **Montering hjul**

I henhold til separat monteringsanvisning 38-155900.

## **Justering av Onspot-aggregat**

- Før Onspot-armen et par ganger opp og ned. Kontroller at arm og kjettinghjul går fritt.

Onspot-utrustningen må ikke komme nærmere kjøretøyets bevegelige deler enn ca. 15 mm. Juster ved å vri hele aggregatet i sideretningen.

- I hvilestillingen skal avstanden mellom kjettingene og bakken skal være minst 20 mm. Kjettingløkker kan fjernes om nødvendig.

## **Montering av ventilsett**

I henhold til separat monteringsanvisning 38-050700.

**SE**

## **Montering**

### **Onspotaggregat**

Montera Onspotaggregatet över eller under bilfästet så att måttet 250 mm uppnås.

Åtdragningsmoment 200 Nm.

## **Montering hjul**

Enligt separat monteringsanvisning 38-155900.

## **Injustering**

### **Onspotaggregat**


- För Onspot-armen ett par gånger upp och ner. Kontrollera att arm och kedjehjul går fritt.

Onspotutrustningen får inte komma närmare fordonets rörliga delar än 15 mm. Justera genom att vrida hela aggregatet i sidled.

- I viloläget skall avståndet mellan kedjor och mark vara minst 20 mm. Länk får vid behov kapas.

## **Montering ventilsats**

Enligt separat monteringsanvisning 38-050700.



**DE**

### Arretiergriff einstellen

- Lösen Sie die Schrauben, die den Arretiergriff (1) halten.
- Den Arm in die Stopfeder eindrücken (2).
- Arme und Stopper in die Ruhestellung des Armes drehen (a). Überprüfen, daß der Arm und das Kettenrad frei liegen und mindestens 15 mm von allen beweglichen Teilen des Fahrzeugs entfernt sind.
- Schrauben (1) festziehen, mit der Schraube Pos. b beginnen. Anzugsdrehmoment 80 Nm.

**DK**

### Justering af anslag

- Løsn de bolte, der holder anslaget (1).
- Drej armen ind i stopfjederen (2).
- Drej armen og anslaget til armens hvilestilling (a). Kontroller at armen og kædehjulet går fri og ikke kommer tættere på bilens bevægelige dele end 15 mm.
- Spænd boltene (1), begynd med bolten i pos. b.  
Tilspændingsmoment 80 Nm.

**FI**

### Pysäytysvarren säätö

- Irrota pysäytysvarren (1) kiinnitysruuvit.
- Käännä varsi pysäytysjousen (2) sisälle.
- Käännä varsi ja pysäytysvarsi varren lepoasentoon (a). Tarkasta, että varsi ja ketjupyörä liikkuvat esteettä ja että ne tulevat korkeintaan 15 mm etäisyydelle auton liikkuvista osista.
- Kiristä ruuvit (1), aloita kohdassa b olevasta ruuvista.  
Kiristysmomentti on 80 Nm.

**FR**

## **Réglage de la poignée d'arrêt**

- Desserrer les vis qui maintiennent la poignée d'arrêt (1).
- Tourner le bras dans le ressort d'arrêt (2).
- Tourner le bras et la manivelle d'arrêt jusqu'à la position de repos du bras (a). Contrôler que le bras et le pignon se déplacent librement et ne s'approchent pas à moins de 15 mm des éléments mobiles de la voiture.
- Serrer les vis (1) en commençant par la vis à la position b. Couple de serrage de 80 Nm.

**GB**

## **Adjustment of the stop handle**

- Loosen the screws that are holding the stop handle (1).
- Rotate the arm into the stop spring (2).
- Rotate the arm *and* the stop handle to the arm's resting point (a). Check that the arm and the sprocket wheel are running freely and do not come any closer than 15 mm to any of the vehicle's moving parts.
- Tighten the screws (1), beginning with the screw in position b. The tightening torque is 80 Nm.

**NO**


## **Justering stopphåndtak**

- Løsne skruene som holder stopphåndtaket (1).
- Vri armen inn i stoppfjæren (2).
- Vri armen og stopphåndtaket til armens hvilestilling (a). Kontroller at armen og kjedehjul går fritt og ikke kommer de bevegelige delene på kjøretøyet nærmere enn 15 mm.
- Trekk til skruene (1), begynn med skruen ved posisjon b.
- Tildragingsmoment 80 Nm.

**SE**

## **Justering stoppvred**

- Lossa skruvarna som håller stoppvredet (1).
  - Vrid in armen i stoppfjädern (2).
  - Vrid armen och stoppvredet till armens viloläge (a). Kontrollera att armen och kedjehjul går fritt och inte kommer närmare fordonets rörliga delar än 15 mm.
  - Drag åt skruvarna (1), börja med skruven vid position b.
- Åtdragningsmoment 80 Nm.



## Ersatzteilliste 56-227701 56-320000

Pos	Art.-nr	Bezeichnung	Anzahl	Pos	Art.-nr	Bezeichnung	Anzahl
<b>Onspotaggregat und Arm</b>				<b>Adapterplatten</b>			
1	56-320501	Onspot-Aggregat rechts	1	10	56-227801	Adapterplatte links	1
	56-320502	Onspot-Aggregat links	1		56-227802	Adapterplatte rechts	1
2	56-320400	Schlauchhalter	2	11	35-032700	Schraube M16x60	4
3	56-320601	Stopper rechts, komplett	1	12	36-013100	Mutter M16 nylock	4
	56-320602	Stopper links, komplett	1	13	37-000700	Scheibe 17x30	4
4	56-321001	Arm rechts inkl. Befestigungsteile	1	14	56-193700	Distanzstück T=10 mm	2
	56-321002	Arm links inkl. Befestigungsteile	1				
5	56-320700	Befestigungsteile für Arm	2				

Die VBG PRODUTER AB behält sich das Recht auf Konstruktionsänderungen vor.

# Reservedelsliste

## 56-227701 56-320000

Pos.	Art.nr.	Betegnelse	Antal	Pos.	Art.nr.	Betegnelse	Antal
<b>Onspotaggregat og arm</b>				<b>Konsol</b>			
1	56-320501	Onspotaggregat højre	1	10	56-227801	Konsol venstre	1
	56-320502	Onspotaggregat venstre	1		56-227802	Konsol højre	1
2	56-320400	Slangeholder	2	11	35-032700	Bolt M16x60	4
3	56-320601	Stop højre, komplet	1	12	36-013100	Møtrik M16 nylock	4
	56-320602	Stop venstre, komplet	1	13	37-000700	Skive 17x30	4
4	56-321001	Arm højre inkl. monteringsdele	1	14	56-193700	Afstandsplade T=10 mm	2
	56-321002	Arm venstre inkl. monteringsdele	1				
5	56-320700	Monteringsdele til arm	2				


VBG PRODUKTER AB forbeholder sig retten til konstruktionsændringer.

# Varaosaluettelo

## 56-227701 56-320000

Pos	Tuote no	Nimitys	Kpl	Pos	Tuote no	Nimitys	Kpl
<b>Onspot-laitte ja varsi</b>				<b>Autokiinnike</b>			
1	56-320501	Oikea Onspot-laitte	1	10	56-227801	Vasen autokiinnike	1
	56-320502	Vasen Onspot-laitte	1		56-227802	Oikea autokiinnike	1
2	56-320400	Letkunpidin	2	11	35-032700	Ruuvi M16x60	4
3	56-320601	Oikea rajoitininasennelma	1	12	36-013100	Mutteri M16 nylock	4
	56-320602	Vasen rajoitininasennelma	1	13	37-000700	Aluslevy 17x30	4
4	56-321001	Oikea varsi asennusosineen	1	14	56-193700	Välidevy T=10 mm	2
	56-321002	Vasen varsi asennusosineen	1				
5	56-320700	Varren asennusosat	2				

VBG PRODUKTER AB pidättää oikeuden muuttaa rakennetta



## Liste des pièces détachées

**56-227701 56-320000**

Pos	N°d'art.	Désignation	Qté	Pos	N°d'art.	Désignation	Qté
<b>Groupe Onspot et bras</b>							
1	56-320501	Groupe Onspot droit	1	10	56-227801	Fixation voiture gauche	1
	56-320502	Groupe Onspot gauche	1	11	56-227802	Fixation voiture droite	1
2	56-320400	Support de tuyaux	2	12	35-032700	Vis M16x60	4
3	56-320601	Manivelle d'arrêt droite complète	1	13	36-013100	Écrou M16 nylock	4
	56-320602	Manivelle d'arrêt gauche complète	1	14	37-000700	Rondelle 17x30	4
4	56-321001	Bras droit, éléments de fixation compris	1		56-193700	Plaque d'espacement T=10 mm	2
	56-321002	Bras gauche , éléments de fixation compris	1				
5	56-320700	Éléments de fixation du bras	2				

# Spare Parts List

## 56-227701 56-320000

Pos	Part no	Description	Qty	Pos	Part no	Description	Qty
<b>Onspot-unit and arm</b>				<b>Vehicle bracket</b>			
1	56-320501	Onspot unit right	1	10	56-227801	Vehicle bracket left	1
	56-320502	Onspot unit left	1		56-227802	Vehicle bracket right	1
2	56-320400	Hose holder	2	11	35-032700	Screw M16x60	4
3	56-320601	Stop knob right, complete	1	12	36-013100	Nut M16 nylock	4
	56-320602	Stop knob left, complete	1	13	37-000700	Washer 17x30	4
4	56-321001	Arm right, incl. mounting	1	14	56-193700	Spacer T=10 mm	2
	56-321002	Arm left, incl. mounting	1				
5	56-320700	Arm fasteners	2				


VBG PRODUKTER AB reserve the right to amend or alter specifications at their discretion.

# Reservedelsliste

## 56-227701 56-320000

Pos	Art.nr	Navn	Antall	Pos	Art.nr	Navn	Antall
<b>Onspotaggregat og arm</b>				<b>Bilfeste</b>			
1	56-320501	Onspot-aggregat høyre	1	10	56-227801	Bilfeste venstre	1
	56-320502	Onspot-aggregat venstre	1		56-227802	Bilfeste høyre	1
2	56-320400	Slangeholder	2	11	35-032700	Skrue M16x60	4
3	56-320601	Stopperatt høyre, komplett	1	12	36-013100	Mutter M16 nylock	4
	56-320602	Stopperatt venstre, komplett	1	13	37-000700	Skive 17x30	4
4	56-321001	Arm høyre inkl. festedetaljer	1	14	56-193700	Avstandsplate T=10 mm	2
	56-321002	Arm venstre inkl. festedetaljer	1				
5	56-320700	Festedetaljer for arm	2				

VBG PRODUKTER AB forbeholder seg retten til konstruksjonsendringer



# Reservdelslista

## 56-227701 56-320000

Pos	Det.nr	Benämning	Antal	Pos	Det.nr	Benämning	Antal
<b>Onspotaggregat och arm</b>				<b>Bilfäste</b>			
1	56-320501	Onspotaggregat höger	1	10	56-227801	Bilfäste vänster	1
	56-320502	Onspotaggregat vänster	1		56-227802	Bilfäste höger	1
2	56-320400	Slanghållare	2	11	35-032700	Skruv M16x60	4
3	56-320601	Stoppvred höger, komplett	1	12	36-013100	Mutter M16 nylock	4
	56-320602	Stoppvred vänster, komplett	1	13	37-000700	Bricka 17x30	4
4	56-321001	Arm höger inkl. fästdetaljer	1	14	56-193700	Distansplåt T=10 mm	2
	56-321002	Arm vänster inkl. fästdetaljer	1				
5	56-320700	Fästdetaljer för arm	2				



**AUSTRALIA**  
TRANSPEC LIMITED  
P O Box 217 1 Cherry Lane  
AU - 3028 PO LAVERTON, VIC 3028  
Tel +61 3 92 67 24 44  
Fax +61 3 93 69 48 26

**BELGIUM/LUXEMBOURG**  
WABCO Belgium S.A. - N.V.  
Petrus Bayensstraat 70  
BE - 1702 GROOT-BIJGAARDEN  
Tel +32 24810900  
Fax +32 24633659

**DENMARK**  
V рг PRODUKTER A/S  
Industribuen 20-22  
DK - 5592 EJBY  
Tel +45 6446 1919  
Fax +45 6446 1088

**ESTONIA**  
GOKART AS  
Panelli 5  
EE - 11415 TALLINN  
Tel +372 6012918  
Fax +372 6012917

**FINLAND**  
H KRAATZ OY  
Ruukinmestarintie 9  
FI - 02330 ESPOO  
Tel +358 9 8093100  
Fax +358 9 80931099

**FRANCE**  
ONSPOT Sàrl  
14 Route de Sarrebruck  
FR - 57645 MONTOY-FLANVILLE  
Tel +33 3 8776 3080  
Fax +33 3 8776 1944

**GERMANY**  
RINGFEDER VBG GMBH  
Oberschlesienstrasse 15  
DE - 47807 KREFELD  
Tel +49 2151 835 0  
Fax +49 2151 835 200

**GREAT BRITAIN**  
FONTAINE INTERNATIONAL  
EUROPE LTD.  
Enterprise Way  
GB - LOWTON WA3 2AG  
Tel +44 1942 686000  
Fax +44 1942 686006

**ICELAND**  
OSAL OSKAR ANDERSSON  
Tangahofdi 4  
IS - 110 REYKJAVIK  
Tel +354 587 6619  
Fax +354 187 7719

**IRELAND**  
NEWBRIDGE METAL PRODUCTS LTD  
Industrial Estate  
IE - NEWBRIDGE, Co Kildare  
Tel +353 45 431 502  
Fax +353 45 433 747

**ISRAEL**  
H KLEIN & SONS LTD  
P O Box 1093  
Industrial Area-North  
IL - ASHDOD 77109  
Tel +972 8856 4330  
Fax +972 8856 4324

**ITALY**  
NORDAUTO Torino S.R.L.  
Via Lanzo 52  
IT - 10040 VAL DELLA TORRE (TO)  
Tel +39 011 96 89 005  
Fax +39 011 96 89 753

**JAPAN**  
SHINKO BOEKI CO LTD  
Shibuya Central Bldg  
3-14 Udagawa-cho, Shibuya-ku,  
JP - TOKYO 150  
Tel +81 3 33463 0941  
Fax +81 3 33463 1707

**NETHERLANDS**  
WABCO AUTOMOTIVE B.V.  
Postbus 8704  
NL - 3009 AS ROTTERDAM  
Tel +31 10 2888 600  
Fax +31 10 2888 601

**NEW ZEALAND**  
TRANSPORT SPECIALTIES LTD  
P O BOX 98-971  
NZ - S.A.M.C., Wiri, AUCKLAND  
Tel +64 9 980 7300  
Fax +64 9 980 7306

**NORWAY**  
V рг PRODUKTER A/S  
Postboks 94 Leirdal  
NO - 1009 OSLO  
Tel +47 23 14 16 60  
Fax +47 23 14 16 61

**POLAND**  
HYVA POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Mysliwska 68  
PL - 30718 KRAKOW  
Tel +48 12 658 65 05  
Fax +48 12 658 44 39

**SWEDEN**  
V рг PRODUKTER AB  
Box 1216  
SE - 462 28 VÄNERSBORG  
Tel +46 521 277700  
Fax +46 521 277790

**GERMANY**  
Branch office:  
VBG PRODUKTER AB  
Kronoskogsvägen 8  
SE - 903 61 UMEÅ  
Tel +46 90 271 10  
Fax +46 90 326 11

**SWITZERLAND**  
AGL für LASTWAGENZUBEHÖRE  
Postfach  
CH - 6048 HORW  
Tel +41 41 472 525  
Fax +41 41 473 179

**SWITZERLAND**  
AMBOFIX METALLBAU  
U. Ambühl  
Am Schachenrain 36  
CH - 4562 BIBERIST  
Tel +41 32 6 72 36 83  
Fax +41 32 67 22 267

**TANZANIA**  
SUPERDOLL TRAILERS MANUFACTURE CO. LTD  
P.O Box 16541  
TZ - DAR ES SALAAM  
Tel +255 22 2860930  
Fax +255 22 2865412



VBG PRODUKTER AB  
Herman Kreftings gata 4  
Box 1216  
SE-462 28 VÄNERSBORG  
Tel +46 521 27 77 00  
Fax +46 521 27 77 90  
[www.vbg.se](http://www.vbg.se)