




VOLVO 6x4 T-ride

56-140001
56-646000

ONSPOT



Svenska

Monteringsanvisning/Reservdelsslista Allmänt

Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad där erforderliga verktyg och utrustning finns och där åtkomlighet och säkerhet kan tillgodoses.

Identifiera alla delar före montering. Följ anvisningarna.



Följ även lastvagnstillverkarens anvisningar

Ändra ej rekommenderade inställningar.

Norsk

Monteringsanvisning/Reservevedelsliste Generelt

Monteringen skal utføres av utdannet og kompetent montør og bare på autoriserte verksteder hvor det finnes påkrevet verktøy og utstyr, og hvor det er sørget for tilgjengelighet og sikkerhet.

Identifiser alle deler før monteringen. Følg anvisningene.



Følg også lastbilprodusentens anvisninger.

Det må ikke endres på anbefalte innstillinger.

Suomeksi

Aseennusohje/Varaosaluettelo Yleistä


Asennuksen saa suorittaa vain koulutettu ja pätevä henkilökunta ja asennuksen on tapahduttava valtuutetussa korjaamossa, jossa on tarvittavat työkalut ja varusteet ja jossa asennus voidaan suorittaa turvallisesti.

Tarkasta kaikki osat ennen asennusta. Noudata ohjeita.




Noudata myös kuorma-auton valmistajan antamia ohjeita. Älä muuta suositeltuja sääätöjä.

Svenska



Figur/ Figur/ Kuva 1:1



1. Färdriktning 2. Cylinderfäste
Kjøreretning Sylinderfeste
Ajosuunta Sylinterinkiinnike

Figur/ Figur/ Kuva 1:2 a

1. Montering fästplattor

1:1 Byt tre av fjäderkrampsmuttrarna på den första bakaxeln mot specialmuttrarna i monteringssatsen. Kontrollera mått A (max. 42 mm), figur 1:1. Vid för stort mått måste fjäderkramporna kapas motsvarande.

OBS! Dra muttrarna enligt Volvos anvisning.

1:2 Vänd bulten D som fäster reaktionsstaget så att bultskallen pekar mot den bakre distansen, se figur 1:2a.

1:3 Montera fästplattorna med distanserna. Observera höger och vänster platta, figur 1:2. Monteringshöjd och lutningsvinkel, figur 1:2 a. Vinkeln kan justeras något med brickor mellan fjäderkrampsmuttrarna och bilfästet. Dra skruvarna, B, med 200 Nm.

2. Montering ONSPOT aggregat


2:1 Montera ONSPOT aggregatet enligt figur 1:2 a. OBS! Vid återmontering skall alltid nya låsmuttrar användas.

3. Montering hjul

Enligt separat monteringsanvisning 38-155900.

4. Montering el och luft

4:1 Montera el- och luftsats enligt separat monteringsanvisning 38-031900.



1. Färdriktning 2. Min 15 mm
Kjøreretning Min 15 mm
Ajosuunta Pienin 15 mm

Figur/ Figur/ Kuva 1:2 b

Norsk

1. Montering av festeplater

1:1 Bytt tre av fjærklemmutrene på den første bakakselen med spesialmutrene i monteringssettet. Kontroller dimensjon A (maks. 42 mm), figur 1:1. Ved stor dimensjon må fjærklemmene kappes tilsvarende.

OBS! Trekk til mutrene ifølge Volvos instruksjoner.

1:2 Snu bolten D som fester reaksjonsstaget slik at boltehodet peker mot det bakre avstandsrøret, se figur 1:2a.

1:3 Monter festeplatene med avstandsrørene. Se på høyre og venstre plate, figur 1:2. Monteringshøyde og hellingsvinkel, figur 1:2a. Vinkelen kan justeres litt med brikker mellom fjærklemmutrene og bilfestet, Trekk til skruene, B, med 200 Nm.

2. Montering av ONSPOT-aggregat

2:1 Monter ONSPOT-aggregatet ifølge figur 1:2a. OBS! Ved montering igjen, skal det alltid brukes nye lasemuttere.

3. Montering hjul

I henhold til separat monterings-anvisning 38-155900.

4. Montere el- og luftanlegg

4:1 Monter el- og luftanlegget i henhold til separat monteringsanvisning 38-031900.

Suomeksi

1. Kiinnityslevyjen asennus

1:1 Korvaa ensimmäisen taka-akselin kolme u-pultin mutteria asennussarjan erikoismuttereilla. Tarkasta mitta A (enint. 42 mm), kuva 1:1. Jos mitta on liian suuri, u-pultteja on lyhennettävä vastaavasti.

HUOM! Kiristä Volvon ohjeiden mukaan.

1:2 Käännä reaktiotangon kiinnityspultti D niin, että pultti kanta on taempana välikappaleeseen päin (katso kuva 1:2a).

1:3 Asenna kiinnityslevyt sekä välikappaleet. Huomioi oikea ja vasen levy (kuva 1:2 b), asennuskorkeus ja kallistuskulma (kuva 1:2 a). Kulmaa voi säätää hieman u-pultin mutterien ja autokiinnikkeen välisillä aluslevyillä. Kiristä ruuvit B 200 Nm momenttiin.

2. ONSPOT-laitteen asennus

2:1 Asenna ONSPOT-laite alapuolella kuvan 1:2 a mukaisesti. HUOM! Kun Onspot asennetaan takaisin on kaikki lukkomutterit uusittava.

3. Pyörän asennus

Asenna pyörä varteen erillisen asennusohjeen 38-155900 mukaisesti.


4. Sähkö- ja ilmasarjan asennus

4:1 Asenna sähkö- ja ilmasarja erillisen asennusohjeen 38-031900 mukaisesti.

Svenska

5. Injustering Onspot

5:1 Provkörs ONSPOT ett par gånger upp och ner. Kontrollera att arm och kedjehjul går fritt. *Dra ej ut tryckstången manuellt då skador kan uppkomma.* Eventuell justering kan ske genom att vrinda hela aggregatet i sidled. Dra skruvorna (C) (se figur 1:2a) med 200 Nm (20 kpm). Tillse att ONSPOT-utrustningen ej kommer närmare fordonets rörliga delar än cirka 15 mm.



- | | |
|--|--|
| 1. Cylinder
Sylinder
Sylinteri | 3. Stoppskruv arm
Stoppskrue arm
Varren pidätinruuvi |
| 2. Vantskruv
Vantskrue
Vanttiruubi | 4. Arm
Arm
Varsi |

Figur/ Figur/ Kuva 5:2 a

5:2 Kedjehjulets anliggningstryck mot däcket skall vara ca 200-350N (20-35 kp). Justera eventuellt med tryckstångens vantskruv, se figur 5:2 a.

5:3 Avståndet mellan kedjor och mark skall i viloläget vara minst 20 mm. Länk får vid behov kapas.

5:4 Provkörs ONSPOT i ca 20 km/h och kontrollera avtryckens från kedjorna. De skall bilda ett regelbundet mönster.

6. Kontroll

6:1 En första kontroll och översyn skall ske efter 3-4 veckors körning. Bultförband skall kontrolleras och efterdras .

Lämna alla anvisningar och instruktioner till kunden att förvaras i fordonet för framtidig service och underhåll.

Norsk

5. Justering av ONSPOT

5.1 Prøvekjør ONSPOT et par ganger opp og ned. Kontroller at arm og kjettinghjul går fritt. *Ikke trekk ut trykkstangen manuelt da det kan føre til at det oppstår skader.* Eventuell justering kan skje ved å vri hele aggregatet i sideretningen.

Trekk til skruene (C) (se figur 1:2a) med 200 Nm (20 kpm). Kontroller at ONSPOT-utrustningen ikke kommer nærmere kjøretøyets bevegelige deler enn ca. 15 mm.



Bruk alltid bilens luftsystem ved kontroll av at kjede høyul og arm går fritt, da manuell for flytting kan skade sylinderen.
Pass på at ingen befinner seg i luftsylinderens riskområde når den aktiviseres fra førerhuset.

5.2 Kjettinghjulets anleggstrykk mot dekket skal være 200-350 N (20-35 kp). Juster eventuelt med trykkstangens justeringsskrue, se figur 5:2 a.

5.3 Avstanden mellom kjettingene og bakken skal i hvilestillingen være minst 20 mm. Kjettingløkker kan fjernes om nødvendig.

5.4 Prøvekjør ONSPOT i ca. 20 km/t og kontroller avtrykkene fra kjettingene. De skal danne et regelmessig mønster.

6. Kontroll

6:1 En første kontroll og ettersyn skal foretas etter 3-4 ukers kjøring. Fjærboltene skal kontrolleres og etterstrammes .

Gi alle anvisninger og instruksjoner til kunden, slik at disse kan oppbevares i kjøretøyet for fremtidig service og vedlikehold.

Suomeksi

5. Onspotin säätö

5:1 Koekäytä ONSPOT pari kertaa ylös ja alas. Tarkista, että ketjupyörä ja varsi liikkuvat vapaasti. Älä vedä sylinterin vartaa ulos käsin, koska sylinteri voi vaurioitua. Säädä tarvittaessa käänämällä koko laitetta sisusuunnassa. Kiristä ruuvit (C) (kuva 1:2a) 200 Nm (20 kpm) momenttiin. Varmista, että ONSPOT on vähintään 15 mm etäisyydellä auton liikkuvista osista.



Käytä aina auton ilmajärjestelmää tarkastettaessa, että ketjupyörä ja varsi liikkuvat esteettä, sillä käsikäyttö voi vaurioittaa sylinteriä. Varmista, ettei ilmasylinterin vaara-alueella ole ketää, kun se aktivoidaan ohjaamosta.

5:2 Ketjupyörän paineen rengasta vasten on oltava 250-350 N (20-35 kp). Säädä tarvittaessa sylinterin varren vantiruuvilla (kuva 5:2 a).


5:3 Ketjujen etäisyyden maasta on oltava lepoasennossa vähintään 20 mm. Ketjuja saa tarvittaessa lyhentää.

5:4 Koekäytä ONSPOT noin 20 km/h nopeudella ja tarkasta ketjujen jäljet. Jälkien on oltava säännölliset.

6. Tarkastus

6:1 Ensimmäinen tarkastus on suoritettava 3-4 viikon ajon jälkeen. Pulttiliirokset on tarkastettava ja jälkikiristettävä tarvittaessa.

Luovuta asiakkaalle kaikki ohjeet säilytettäväksi ajoneuvossa tulevaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.



Reservdelslista

56-140001 56-646000

Pos	Det.nr	Benämning	Antal	Pos	Det.nr	Benämning	Antal
Cylinderfäste och arm							
1	56-155001	Arm 04 höger	1	40	56-139901	Bilfäste	2
	56-155002	Arm 04 vänster	1	41	56-062111	Mutter M16 x M20 x 2,5	6
2	56-063707	Cylinderfäste 04 höger	1	42	56-105104	Distans L=125	6
	56-063708	Cylinderfäste 04 vänster	1	43	56-105101	Distans L=10	4
3	56-191300	Lagerskålar inkl. tätning och fett	2	44	56-105105	Distans L=15	2
4	35-096300	Skruv M10x45	2	45	35-034700	Skruv M16 x 180	6
	36-018300	Mutter M10	4	46	37-000700	Bricka BRB 17 x 30 x 3	10
Cylinder							
10	56-103802	Cylinder kompl. 04-05	2	47	35-032700	Skruv M16 x 60	4
11	56-231100	Membransats	2	48	36-013100	Låsmutter M16	4
12	56-100501	Vinkellänk	2				

Reservedelsliste 56-140001 56-646000

Pos	Art.nr	Navn	Antall	Pos	Art.nr	Navn	Antall
Sylinderfeste og arm							
1	56-155001	Arm 04 høyre	1	40	56-139901	Bilfeste	2
	56-155002	Arm 04 venstre	1	41	56-062111	Mutter M16 x M20 x 2,5	6
2	56-063707	Sylinderfeste 04 høyre	1	42	56-105104	Avstandsstykke L=125	6
	56-063708	Sylinderfeste 04 venstre	1	43	56-105101	Avstandsstykke L=10	4
3	56-191300	Lagerskåler inkl. tetting og fett	2	44	56-105105	Avstandsstykke L=15	2
4	35-096300	Skrue M10x45	2	45	35-034700	Skrue M16 x 180	6
	36-018300	Mutter M10	4	46	37-000700	Skive BRB 17 x 30 x 3	10
Sylinder							
10	56-103802	Sylinder kompl. 04-05	2	47	35-032700	Skrue M16 x 60	4
11	56-231100	Membransats	2	48	36-013100	Låsemutter M16	4
12	56-100501	Vinkelledd					

VBG PRODUKTER AB forbeholder seg retten til konstruksjonsendringer

Varaosaluettelo 56-140001 56-646000

Pos	Tuote no	Nimitys	Kpl	Pos	Tuote no	Nimitys	Kpl
Sylinterkiinnike ja varsi							
1	56-155001	Varsi 04 oikea	1	40	56-139901	Autokiinnike	2
	56-155002	Varsi 04 vasen	1	41	56-062111	Mutteri M16 x M20 x 2,5	6
2	56-063707	Sylinterkiinnike 04 oikea	1	42	56-105104	Välikappale L=125	6
	56-063708	Sylinterkiinnike 04 vasen	1	43	56-105101	Välikappale L=10	4
3	56-191300	Kuppilaakerisarja, sis. tiivisteen ja rasvan	2	44	56-105105	Välikappale L=15	2
4	35-096300	Ruuvi M10x45	2	45	35-034700	Ruuvi M16 x 180	6
	36-018300	Mutteri M10	4	46	37-000700	Aluslevy BRB 17 x 30 x 3	10
Sylinteri							
10	56-103802	Sylinteriasennelma 04-05	2	47	35-032700	Ruuvi M16 x 60	4
11	56-231100	Kalvosarja	2	48	36-013100	Lukkomutteri M16	4
12	56-100501	Kulmavarsi	2				

VBG PRODUKTER AB pidättää oikeuden muuttaa rakennetta

AUSTRALIEN
Colrain Wholesalers Pty Ltd
P O Box 668
Mordialloc, VIC 3195
Tel +61 3 9587 3966
Fax +61 3 9587 4553

BELGIEN/LUXEMBURG
WABCO WESTINGHOUSE SA-NY
Avenue van Volzem Laan 164-166
B-1190 Brussel
Tel +32 2 3444938
Fax +32 2 3462051

DANMARK
V роу PRODUKTER A/S
Industribuen 20-22
DK-5592 EJBY
Tel +45 6446 1919
Fax +45 6446 1088

FINLAND
H KRAATZ OY
Ruukinmestarintie 9
SF-02320 ESPOO
Tel +358 0 809 3100
Fax +358 0 809 31099

FRANKRIKE
SEDAC
4 Impasse de Marimont
Clos Le Béva
F-57645 Montoy Flanville
Tel +33 3 8776 8420
Fax +33 3 8776 8424

IRLAND
NEWBRIDGE METAL PRODUCTS LTD
Industrial Estate
Newbridge, Co Kildare
Tel +44 353 4531 502
Fax +44 353 4533 37

ISLAND
OSAL OSKAR ANDERSSON
Tangarhöfði 4
IS-110 REYKJAVIK
Tel +354 587 6619
Fax +354 187 7719

ISRAEL
H KLEIN & SONS LTD
P O Box 1093
Industrial Area-North
Ashdod 77109
Tel +972 8856 4330
Fax +972 8856 4324

JAPAN
SHINKO BOEKI CO LTD
Shibuya Central Bldg
3-14 Udagawacho shibuya-ku
Tel +81 3 33463 0941
Fax +81 3 33463 1707

JAPAN
YUKO CORPORATION
2-22-15
Shimizu-Suginami-KU
Tel +81 3 3301 0511
Fax +81 3 3301 0519

MAURITIUS
TTE TRUCK & TRAILER EQUIPMENT LTD
4 Brown Sequard Ave
Quatre bornes
Tel +230 425 1449
Fax +230 425 7052

NEDERLÄNDERNA
WABCO AUTOMOTIVE B.V.
Postbus 8704
NL-3009 AS Rotterdam
Tel +31 10 258 2600
Fax +31 10 458 3353

NYA ZEELAND
TRANSPORT SPECIALTIES LTD
P O BOX 77064
Auckland 3
Tel +62 9 846 9189
Fax +62 9 846 3441

NORGE
V роу PRODUKTER A/S
Postboks 94 Leirdal
N-1009 OSLO
Tel +47 23 14 16 60
Fax +47 23 14 16 61

POLEN
HYVA POLSKA Sp. z o.o.
30718 Kraków
ul. Myśliwska 68
Tel +48 12 653 27 31
Fax +48 12 658 44 39

SCHWEIZ
AGL für LASTWAGENZUBEHÖRE
Postfach
CH-6048 Horw
Tel +41 41 472 525
Fax +41 41 473 179

SCHWEIZ
O.MENG FAHRZEUGTECHNIK
Postfach 244
CH-3000 BERN 6
Tel +41 31 352 6426
Fax +41 31 819 5323

STORBUTANNIEN
FONTAINE INTERNATIONAL
EUROPE LTD.
Enterprise Way
Lowton WA3 2AG
Tel +44 1942 686000
Fax +44 1942 686006

SVERIGE
V роу PRODUKTER AB
Box 1216
SE-462 60 Vänersborg
Tel +46 521 277700
Fax +46 521 277790

SYDAFRIKA
TRANSPORT TECHNOLOGY PTY LTD
P O Box 84415
Greenside 2034
Tel +27 11 866 3878
Fax +27 11 789 4441

TYSKLAND
RINGFEDER V BG GMBH
Oberschlesienstrasse 15
DE-47807 KREFELD
Tel +49 2151 835 246
Fax +49 2151 835 200

TYSKLAND
KARL HILDEBRAND GMBH
Postfach 4029
DE-40687 ERKRATH
Tel +49 2104 93790
Fax +49 2104 9279820

